

BLUETOOTH USB



Con nuestros modulos de enlace: Bluetooth USB y módulo serie, juntos, pueden sustituir el cable de conexión USB por una conexión inalámbrica Bluetooth Clase 1 hasta 100 metros de distancia entre el CJ4 y PC.

Sólo tiene que conectar estas unidades y quedará conectado.

El Scantool CJ4 tiene que ser conectado al vehículo y el módulo de serie en el CJ4.

Luego conecte el Bluetooth USB en el PC.

El Bluetooth (USB) es auto-reconocido por Windows XP SP2 y Windows Vista.

El uso de este par es simple ya que no hay necesidad de hacer ningún ajuste para vincular el Bluetooth PC, es como tener el cable USB en el lugar.

Sólo algunas versiones anteriores de Windows se requiere instalar un controlador USB.

Los módulos trabajan con el ScanPC, aplicación OBDII o LTSoft.

El cable para conectar el módulo Bluetooth al CJ4 está incluido.

Ambos módulos de Bluetooth son alimentados por la PC y el CJ4, por lo que no hay necesidad de utilizar fuentes de alimentación adicional.

Fotos del producto:



